



Исх. № 148174 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

На какие трубы можно заводить Паробарьер?

Применяется только для холодных труб с температурой перекачиваемой жидкости или газа не выше +45 °С.

Разработал:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке