



Исх. № 137059 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 28.08.2024

## Какой должна быть температура окружающей среды при работе с монтажной пеной?

Температура окружающей среды должна соответствовать рекомендациям указанным производителем на баллоне. В настоящий момент в ассортименте монтажных пен есть продукты с минимальной температурой применения от -18 до +35°C.

Оптимальные результаты достигаются при температуре окружающей среды и баллона от +15 до +25 °C.

### Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке