



Исх. № 129862 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 31.10.2024

Хранение и перевозка монтажных пен

Хранение

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до -20°C. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона выше +50°C.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Перевозка

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

2 2