



Исх. № 137057 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 12.11.2020

Как правильно хранить монтажную пену?

Монтажную пену следует хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше +50°С, с соблюдением правил противопожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке