Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 137055 - 11.03.2026/
Информационная статья от: 12.11.2020

От чего зависит выход монтажной пены?

Выход монтажной пены зависит от многих факторов, от качества самого продукта, от условий хранения, температуры и относительной влажности окружающей среды при применении и температуры самого баллона, от качественного перемешивания содержимого баллона перед нанесением.

Авторы статьи:
Михаил Золотарев
Специалист направления "Мастики и монтажные пены"
Анна Веретенникова
Технический специалист по направлению монтажные пены