



Исх. № 155063 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Нужно ли кратковременно подогреть бетон применяя противоморозную добавку?

1. Уход за свежеложенным бетоном все равно необходимо обеспечить (накрыть и греть по возможности)
2. Добавка снижает высолообразования но не гарантирует их последующее появления
3. Дозировка ПМД - 1% от массы цемента на каждые -5 градусов (то есть при -10 градусов уже будет 2% дозировка)

Разработал:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке