



Исх. № 129910 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Монтаж гидроизоляции фундамента из полимерной мембраны LOGICBASE. Укладка геотекстиля

Перед монтажом гидроизоляционной мембраны на подготовленную поверхность следует уложить геотекстиль.

Геотекстиль позволит избежать механических повреждений мембраны от неровностей бетона и предотвратит нежелательные контакты с загрязнениями.

На подготовленную поверхность бетона уложите геотекстиль. Плотность геотекстиль не менее 500 г/м² с нахлестом 100 мм.



Во избежание расхождения полотен точно скрепляйте нахлесты горячим воздухом при помощи ручного сварочного фена. Выберите температуру 250–300 °С для точечной прихватки полотен.



Разработал:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке