



Исх. № 130320 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Чем следует закреплять и какой расход крепежа на 1 м2 при монтаже мембран PLANTER к гидроизоляции?

Для крепления профилированных мембран PLANTER к гидроизоляции фундамента следует применять крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER.

Расход составляет **4 шт./м2.**

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке