





Исх. № 132661 - 05.03.2025/ Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## Где найти технологию нанесения клейпены ТЕХНОНИКОЛЬ при монтаже теплоизоляции балкона? Можно ли произвести гидроизоляцию поверх XPS?

Найти Инструкцию по монтажу систем теплоизоляции балконов и лоджий по ссылке

Для приклейки пенополистирола рекомендуется применять специальный клей-пену <u>ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола</u>, обычная пена может разъесть теплоизоляцию при контакте. Гидроизоляцию рекомендуется делать под теплоизоляционным слоем, теплоизоляция будет дополнительной защитой гидроизоляции от механических и температурных повреждений.

## Разработали:

Михаил Золотарев Специалист направления "Мастики и монтажные пены" Роман Жирнов Специалист направления Мастики и Монтажные пены

