



Исх. № 147804 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## Можно ли пеной заделывать швы между плитами утеплителя?

Монтажные зазоры между теплоизоляционными плитами из каменной ваты необходимо заполнить («зачеканить») фрагментами на всю ширину зазора в виде полос, выполненными из материала основного теплоизоляционного слоя, на всю толщину теплоизоляционного слоя.

\$BANNER-203973\$

### Разработал:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке