



Исх. № 136787 - 04.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Сертификаты на праймеры

Поверхность под устройство гидроизоляционного слоя из битумного материала предварительно грунтуется праймером. Праймер выбирают в зависимости от материала основания и температуры применения.

\$BANNER-203971\$

Праймеры, производимые компанией ТЕХНОНИКОЛЬ:

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Концентрат)
2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
3. Праймер битумный AquaMast
4. Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03
5. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий
6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04
7. Праймер битумный универсальный AquaMast (морозостойкий)

Получить документы по материалам можно по ссылкам в разделе [«Документация»](#)



\$BANNER-203966\$

Разработали:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке