



Исх. № 133548 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Можно ли крепить мембраны LOGICROOF V-RP к стяжке из 2 листов ЦСП толщиной 10 мм?

Допускается применять сборную стяжку, выполненную из двух листов ЦСП в качестве основания под полимерные мембраны.

- Листы ЦСП необходимо обработать праймером.
- Укладку листов производить вразбежку, с креплением листов между собой.
- Между сборной стяжкой и полимерной мембраной необходимо предусмотреть разделительный слой - геотекстиль термообработанный, 300 гр/м².
- Крепление полимерной мембраны к основанию производится с помощью сверлоконечного самореза, диаметром 5,5 мм и длиной 45 мм. в сочетании с металлическим тарельчатым прижимным держателем.

Среди готовых подобных решений в ассортименте ТЕХНОНИКОЛЬ есть неутепленная кровельная система с полимерной мембраной по основанию из профлиста: [ТН-КРОВЛЯ Комби](#).

Разработал:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке