



Исх. № 143663 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Оформление цоколя при помощи битумной фасадной плитки

Фасадную плитку HAUBERK на цоколь можно монтировать на следующие основания:

1. экструзионный пенополистирол
2. основания из ЦСП/АЦЛ

На каждый тип основания монтаж осуществляется при помощи определенного крепежа.

Монтаж фасадной плитки на экструдированный пенополистирол. Видео

Монтаж фасадной плитки на ЦСП или АЦЛ. Видео

Монтаж цокольной планки

Цокольная планка монтируется к стене здания при помощи саморезов, если основание деревянное, и при помощи дюбель-гвоздей, если основание каменное. Монтаж планки производится с шагом не менее 300 мм. После установки заполнить примыкание планки к стене силиконовым герметиком.

Разработал:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке