



Исх. № 135499 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Как смонтировать клиновидную теплоизоляцию?

Инструкция по монтажу клиновидной теплоизоляции из материалов:

- Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
- Минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
- Плиты из пенополиизоцианурата LOGICPIR CXM/CXM SLOPE

приведена во вложении к статье.

Разработал:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке