



Исх. № 147893 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Как долго сохнет праймер и через сколько его можно наносить после заливки основания?

- Если Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01, 03 и 4-5% влажности основания, то время высыхания от трех часов до суток в зависимости от времени и температуры. Провести проверку чистой белой ветошью на отлипание. Если следов на ткани нет, то можно начинать работы по укладке ГИ.
- Если Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №04, то допустимо нанесение на поверхность влажностью до 8%. Проверка такая же.

\$BANNER-203971\$

Разработали:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке