



Исх. № 147994 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

В каком порядке навешиваются плиты утеплителя в навесном вентилируемом фасаде?

При монтаже теплоизоляции следует руководствоваться данными «Технологической карты на устройство навесной фасадной системы наружного утепления зданий с воздушным зазором с применением материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ».

Согласно п. 7.5.9 Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально рядом друг с другом таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей. Не допускается устанавливать плиты с зазором. Допустимая величина незаполненного шва – не более 2 мм. Щели при установке утеплителя зачеканиваются тем же материалом.

Разработал:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке