



Исх. № 130109 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 09.03.2023

Какие гвозди рекомендуется использовать при монтаже подкладочных ковров ANDEREP?

Для монтажа подкладочных ковров используются кровельные ершеные оцинкованные гвозди с широкой шляпкой - такие же, что и для монтажа гибкой черепицы.

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке