



Исх. № 154955 - 04.03.2026/

Информационная статья от: 26.12.2022

Как с помощью PLANTER Krep можно закрепить пенополистирол к наплавленной гидроизоляции?

У крепежа есть пятак с самоклеющимся битумным слоем. Фиксируем 5 шт в плиту XPS, отклеиваем пленки на этих крепежах, обжигаем пленку на гидроизоляции (для гидроизоляции - Техноэласта), приклеиваем плиту XPS. Держится как временное крепление за счет резьбы.

<https://www.tophouse.ru/brochures/katalog-komplektuyuschih-dlya-xps-14052018-173534.pdf>

Авторы статьи:

Юлия Ладная

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке