



Исх. № 130337 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.08.2025

Возможно ли монтировать фасадную плитку на ЦСП плиты или плоский шифер?

Основания для монтажа фасадной плитки.

Фасадная плитка HAUBERK - современный фасадный материал, позволяющий осуществлять монтаж на большое количество оснований. Вот те основания, на которые мы рекомендуем монтировать фасадную плитку:

1. Деревянные (ОСП-3, фанера ФСФ, обрезная или шпунтованная доска)
2. Экструзионный пенополистирол
3. Кирпичные или бетонные стены
4. ЦСП или АЦЛ

Для каждого типа оснований есть свой тип крепежа. Соответствие крепежа типу основания указано в таблице 1.

Таблица 1. Типы крепежа для монтажа фасадной плитки.

Деревянные основания	Ершеные оцинкованные гвозди с широкой шляпкой
Экструзионный пенополистирол	Винт R16 Техникиколь цокольный/фасадный
Кирпичные и бетонные стены	Гвоздь по бетону для гогового гвоздезабивного нейлера
ЦСП и АЦЛ	Саморез Harpoon для ОСП/ЦСП

Монтаж на ЦСП/АЦЛ

Данный тип основания часто используется в цокольных зонах, где повышенная влажность. Деревянные основания в данных зонах использовать не рекомендуется.

Монтаж производится на саморезы HARPOON



Саморезы обладают высокой коррозионной стойкостью, а также наиболее подходящую форму шляпки - она плоская (потай), но при этом имеет расширение, за счет которого осуществляется оптимальный прижим фасадной плитки к основанию.



Последовательность монтажа


Монтаж начинается с устройства стартовой полосы. Для этого берется рядовая плитка и от нее отрезаются лепестки. Сами лепестки не выкидываются - они понадобятся на последнем ряде.



Стартовый ряд монтируется на 8 саморезов



Первый ряд монтируется со смещением на половину лепестка. Каждая плитка фиксируется на 5 гвоздей



Последующие ряды необходимо также смещать на половину лепестка, относительно предыдущего. Таким образом формируется рисунок кирпичной кладки. По вертикали смещение производится следующим образом: нижний край лепестка совмещается с верхней точкой выреза между лепестками.




Таким образом монтируются все последующие ряды. Самый верхний ряд завершается лепестками, которые остались после изготовления стартовой полосы.



Финальным этапом монтажа является установка доборных элементов. Они монтируются на тот же крепеж, что и основной материал.



Чтобы шляпки саморезов не было видно, их можно замаскировать при помощи базальтовой посыпки, которой покрыта фасадная плитка и доборные элементы. Для этого нужно покрыть шляпку крепежа мастикой Фиксер, затем взять посыпку (посыпка на фасадную плитку наносится в избытке, поэтому в упаковке всегда остаются ее излишки, также можно потереть два обрезка плитки друг о друга) и втопить ее в мастику.



На этом фасад закончен!

Также можно посмотреть на этапы монтажа в [видео ролике](#).

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке