



Исх. № 148248 - 28.04.2025/

Дата актуализации статьи: 21.12.2022

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК не приклеилась между собой. Что делать?

В случае неполного приклеивания фасадной плитки между собой рекомендуем воспользоваться строительным феном и/или приклеивающей мастикой ФИКСЕР в картриджах (или клеем ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Монтажный). Мастика или клей наносятся на клеевые полосы тонким слоем. Чрезмерное нанесение мастики может привести к подтекам на фасаде. Прогреть феном нужно именно клеевые полосы, нанесенные на лицевую часть плитки, а не лепестки. Перегрев лепестков чреват вздутием вяжущего.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке