



Исх. № 137622 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 28.08.2024

Как подготовить поверхность перед обработкой праймером?

Перед нанесением праймера поверхность необходимо очистить от мусора и пыли. Так же влажность поверхности должна не превышать 4% для праймеров на растворителях и 8% для паймеров на основе водной эмульсии.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке