



Исх. № 129693 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гибкой черепицы. Снегозадержатели

Установка снегозадержателей для гибкой черепицы должна выполняться в процессе монтажа кровли. Снегозадержатели рекомендуется монтировать вдоль карнизного свеса кровли в шахматном порядке.

При уклоне кровли более 60° установка снегозадержателей нецелесообразна.

Расположение снегозадержателей напрямую зависит от уклона кровли и формы нарезки черепицы. Расход снегозадержателей может варьироваться от 4 до 6 штук на погонный метр карниза.

Снегозадержатель для гибкой черепицы механически фиксировать к основанию кровли через подкладочный ковер.



Последующие ряды гибкой черепицы закрывают места фиксации снегозадержателя.



Авторы статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке