



Исх. № 148102 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 23.06.2023

# Как правильно выполнять дюбелирование при монтаже теплоизоляционного слоя в СФТК?

Дюбелирование выполняется следующим образом.

- Сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10–15 мм больше длины анкеровки.
- В отверстие с усилием «от руки» вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был ровень с поверхностью плиты.
- Забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердечник.
- Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя.
- Тарельчатый диск дюбеля не требуется отдельно замазывать перед выполнением базового слоя.

## Автор статьи:

Василий Аксенов  
Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке