



Исх. № 130106 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 14.12.2022

Что делать, если при прибивании гонтов гибкой черепицы, шов между гонтами попадает на забитый гвоздь нижнего гонта?

Гвозди, которые попали в месте стыка гонтов, нужно замазать мастикой и защитить базальтовой посыпкой (посыпку можно добыть, потерев обрезки материала друг о друга).

Для того, чтобы в дальнейшем гвозди не попадали на шов, рекомендуется смещение гонтов делать на 15 см относительно предыдущего ряда.

Так как один гонт фиксируется на 5 гвоздей (при угле наклона кровли менее 45 градусов), шаг между соседними гвоздями получается около 20-25 см.

Первый гвоздь забьется на краю гонта, второй уже примерно через 20 см, поэтому на стык гонтов следующего ряда эти гвозди не попадут.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке