



Исх. № 148131 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 16.12.2022

Как сделать локальный ремонт мастичной кровли?

При локальном характере дефекта и без растрескивания материала в рамках текущего ремонта:

- очистить поврежденный участок от мусора и пыли на участке, превышающем место повреждения со всех сторон не менее чем на 100 мм, нанести шпателем мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 71;
- втопить в мастику армирующую сетку и нанести шпателем еще один слой мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 71;
- нанести защитную посыпку из расчета расхода 1,2 кг защитной посыпки на 1 кв. м. Общий расход мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 – 2,5 кг/м².

При существенных площадях распространения дефекта или в случае, когда дефект сочетается с растрескиванием кровельного ковра, кровля подлежит капитальному ремонту.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке