



Исх. № 148112 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 08.07.2021

## Как завершить штукатурный слой перед перерывом в нанесении?

При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить самоклеящуюся малярную ленту. Затем необходимо нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с остатками штукатурки пока она не схватилась. При возобновлении штукатурных работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрыть малярной лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования структуры на новом участке штукатурки до того, как декоративная штукатурка начнет схватываться.

**Автор статьи:**

Василий Аксенов  
Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке