



Исх. № 147882 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

Зачем грунтовать АЦЛ/ХЦЛ со всех сторон битумным праймером?

Во избежание коробления листов при увлажнении.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке