



Исх. № 137777 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 29.10.2024

Герметик для применения в краевой рейке

Краевые рейки как правило используются на плоских кровлях из битумосодержащих и полимерных материалов для фиксации материала на вертикальных примыканиях и парапетах. Для дополнительной герметизации краевой отгиб рейки заполняют полиуретановым герметиком или битумно-полимерной мастикой.



Рис. 1

В кровлях с применением кровельных битумосодержащих материалов используется Мастика герметизирующая битумно-полимерная ТЕХНОНИКОЛЬ №71).

В полимерных кровлях с ПВХ мембранами используются только ПУ герметики (Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ, Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex) т.к. ПВХ мембранны не совместимы с нефтесодержащими продуктами (в том числе битумные мастики).

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

2 2