



Исх. № 147993 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

С чего начинают монтаж теплоизоляционных плит в навесном вентилируемом фасаде?

При монтаже теплоизоляции следует руководствоваться данными «Технологической карты на устройство навесной фасадной системы наружного утепления зданий с воздушным зазором с применением материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ».

Согласно п. 7.5.8 Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь и монтируют снизу-вверх.

Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке