



Исх. № 148146 - 05.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

Как расположить первый рулон битумно-полимерного материала?

Первое полотнище кровельного материала должно быть расположено таким образом, чтобы боковой нахлест с соседним полотнищем проходил через ось воронки внутреннего водостока.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке