



Исх. № 148132 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 14.09.2022

# Как устранить дефект по отсутствию битумной гидроизоляции на парапете?

В рамках текущего ремонта:

- удалить остатки кровельного ковра с вертикальной поверхности на дефектном участке;
- огрунтовать поверхность Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01;
- наплавить на вертикальную поверхность два слоя материала Унифлекс марок ЭПП и ЭКП с нахлестом на горизонтальную поверхность не менее чем 150 и 200 мм (нижний и верхний слой соответственно).

## Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке