



Исх. № 148135 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 27.12.2022

Как избежать зон застоя воды при ремонте кровель из битумных материалов?

При капитальном ремонте перед устройством кровельного ковра выровнять дефекты основания:

- выявить основные зоны застоя воды;
- после снятия существующего кровельного ковра выровнять уклоны при помощи безусадочного цементно-песчаного раствора, контроль производить двухметровой рейкой,
- максимальный просвет не должен превышать 5 мм;
- после наплавления первого слоя кровельного ковра неровности основания исправляют смесью Мастики кровельной и гидроизоляционной эмульсионной ТЕХНОНИКОЛЬ № 31 и сухой смеси, в соотношении 4:1. Это метод можно использовать также в случае, если основание под кровельный ковер невозможно очистить от остатков битума

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке