



Исх. № 147843 - 13.03.2026/

Информационная статья от: 07.07.2021

Для чего дополнительно крепить ПВХ мембрану на парапете высотой 800 мм?

При высоте примыкания к парапету более 500 мм необходимо усиливать крепление кровельного ковра на вертикальной части равномерно не более чем через 450-500 мм при помощи механического крепежа через прижимную рейку чтобы избежать образования парусности и дальнейшего отрыва гидроизоляционного материала от основания. При высоте 500 мм и менее промежуточное крепление на вертикали не требуется.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке