



Исх. № 150816 - 16.12.2025/
Информационная статья от: 07.09.2021

У PLANTER GEO шипы вверх, как проклеивать?

Чаще просто поверх по шипам. Иногда прокладывают между, в этом случае нужно прокатать нахлест максимально сильно.

Авторы статьи:

Илья Гоглев
Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»
Аркадий Кравченко
Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке