



Исх. № 148252 - 15.12.2025/
Информационная статья от: 28.10.2025

Как наносится Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола?

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола наносится на плиту XPS ТЕХНОНИКОЛЬ непрерывной полосой по периметру с отступом по контуру 2 см и одной полосой по центру с расходом 1 баллона на 10-12 плит ($6,8-8,3 \text{ м}^2$) (32 пог.м).



Важно! Перед началом работы встряхните баллон в течение 30 секунд, а после нанесения клей-пены дождитесь начала полимеризации в течение 5 минут и прижмите плиты теплоизоляции к основанию. В течение 15 минут можно корректировать положение, плавно смещающая плиты.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке