



Исх. № 152618 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 12.12.2022

Какой расход самореза и тарельчатого держателя для крепления полимерной мембраны к ЦСП плите?

Вдоль парапета стремятся не реже 25 см, по шву 32 см, по примыканию 4 шт крепежей.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке