



Исх. № 148187 - 17.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2022

Как сделать понижение к воронке если стяжка сборная?

При устройстве кровельного ковра по основанию из сборных стяжек или теплоизоляционных плит местное понижение в местах установки воронки можно добиться за счет уменьшения толщины теплоизоляционного слоя на 20–30мм на расстоянии 500мм от центра воронки.

Теплоизоляционные минераловатные плиты на данном участке рекомендуется заменить на экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке