



Исх. № 132703 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 10.06.2022

# Необходима информация о том, сколько слоев Техноэласт ЭПП требуется для устройства гидроизоляции в санузле в квартиры?

Колличество слоев гидроизоляции зависит от степени интенсивности воздействия воды на пол. Если вы планируете устраивать отвод воды через пол (например, душевая со сливом в полу), то гидроизоляция должна быть выполнена в два слоя, если этого нет, то достаточно одного слоя. Данные рекомендации отражены в [Стандарте организации ТехноНИКОЛЬ](#).

В жилой квартире, для удобства выполнения работ можете рассмотреть применение материала [Техноэласт Барьер](#) или [Техноэласт Барьер ЛАЙТ](#). Применение данных материалов реализовано в решениях [ТН-ПОЛ Барьер](#) и [ТН-ПОЛ Барьер ЛАЙТ](#).

**Автор статьи:**

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке