



Исх. № 148132 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 14.09.2022

Как устранить дефект по отсутствию битумной гидроизоляции на парапете?

В рамках текущего ремонта:

- удалить остатки кровельного ковра с вертикальной поверхности на дефектном участке;
- огрунтовать поверхность Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01;
- наплавить на вертикальную поверхность два слоя материала Унифлекс марок ЭПП и ЭКП с нахлестом на горизонтальную поверхность не менее чем 150 и 200 мм (нижний и верхний слой соответственно).

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке