



Исх. № 148126 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 08.07.2021

Как устранить пробоины и разрывы на кровле с гидроизоляцией из мастики?

В рамках текущего ремонта:

- Очистить поврежденный участок от мусора и пыли на участке, превышающем место повреждения со всех сторон не менее чем на 100 мм, нанести шпателем мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 71;
- Втопить в мастику армирующую сетку и нанести шпателем еще один слой мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 71;
- Втопить в мастичный слой второй слой армирующей сетки; Нанести мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 71;
- Нанести защитную посыпку из расчета расхода 1,2 кг защитной посыпки на 1 м². Общий расход мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 – 2,5 кг/м².

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке