



Исх. № 130117 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 09.03.2023

Нужно ли монтировать подкладочные ковры по всей площади кровли?

Подкладочные ковры необходимо монтировать по всей площади кровли для достижения максимально надежной гидроизоляции.

При отсутствии подкладочных ковров под кровлей из серий «драконий зуб» - джаз, кантри, ранчо, фазенда, гарантия на кровельное покрытие аннулируется.

Возможно частичное применение ковров для нарезок «соната, аккорд, трио, брикс, бобровый хвост» в ряде регионов, но оно также влечет существенное сокращение гарантийного срока службы черепицы.

Подробные условия предоставления гарантии читайте на [ЗДЕСЬ](#)



Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке