



Исх. № 129842 - 14.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж композитной черепицы. Устройство карнизного свеса

Перед монтажом композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD установите деревянные подложки под крепления водосборных желобов (крюков). Это необходимо сделать для обеспечения притока наружного воздуха между желобом водосборной системы и лобовой доской.

Устройство карнизного свеса

Закрепите металлическую карнизную планку верхней полкой (короткой стороной) на первый брус шаговой обрешетки, а второй полкой уприте на опорную доску на свесах контробрешетки.



Зафиксируйте планку специальными гвоздями либо специальными саморезами с шагом 25 см в верхнюю полку к брусу шаговой обрешетки. Обеспечьте торцевой нахлест карнизных планок 10-15 см. По эстетическим соображениям нахлест всех планок выполните в одну сторону (по часовой либо против часовой стрелки). В зоне ендовы капельник подрежьте так, чтобы сквозь него свободно проходил водосборный элемент ендовы. В случае применения панелей Roman поверх карнизной планки приклейте поролоновый уплотнитель по верхней полке.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке