



Исх. № 137439 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 29.08.2022

Количество крепежа ГЧ в зависимости от формы нарезки

Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное прибивание специальных гвоздей — очень важный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью гибкой черепицы, а не врезалась в нее (Рис. 1).



Рис. 1

Правильное расположение гвоздей и их количество для каждой формы гибкой черепицы указано в таблице:

Вид нарезки	Количество крепежа		Длина крепежа
	12° - 44°	45° - 90°	
«соната»	4 шт. (102,27 г.)	6 шт. (140,40 г.)	30 мм
«аккорд»	4 шт. (102,27 г.)	6 шт. (140,40 г.)	30 мм

<p>«брикс»</p>	<p>25 мм 25 мм</p>	<p>5 шт. (117,00 г.)</p>	<p>8 шт. (171,60 г.) + промазка мастикой</p>	<p>30 мм</p>
<p>Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм</p>				
<p>монтажная полоса для гвоздей «драконий зуб»</p>	<p>50 мм 50 мм 25 мм</p>	<p>5 шт. (117,00 г.)</p>	<p>8 шт. (171,60 г.)</p>	<p>30 мм</p>
<p>«вестерн»</p>	<p>25 мм 25 мм</p>	<p>4 шт. (102,27 г.)</p>	<p>8 шт. (178,53 г.)</p>	<p>30 мм</p>
<p>«континент»</p> <p>100 мм 50 мм 179 мм</p>	<p>100 мм 50 мм 179 мм</p>	<p>10 шт. (255,3г.)</p>	<p>10 шт. (255,3 г.) + промазка мастикой</p>	<p>45 мм</p>
<p>Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм</p>				
<p>«атлантика»</p> <p>100 мм 50 мм 35-40 мм 25 мм</p>	<p>100 мм 50 мм 35-40 мм 25 мм</p>	<p>10 шт. (255,3г.)</p>	<p>10 шт. (255,3 г.) + промазка мастикой</p>	<p>45 мм</p>
<p>Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм</p>				
<p>Коньково-карнизная черепица</p> <p>25 мм 25 мм</p>		<p>12 шт.</p>		<p>35 мм.</p>

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке