



Исх. № 148048 - 08.12.2025/

Информационная статья от: 08.07.2021

Как посчитать необходимый уровень ударного шума планируемого покрытия пола?

Для того, чтобы быстро посчитать необходимый уровень ударного шума планируемого покрытия пола, необходимо знать толщину и плотность междуэтажного перекрытия и плотность устраиваемой стяжки (для сборной стяжки достаточно знать массу листа на 1 м²)
Инструкцию можно найти [по ссылке](#).

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке