



Исх. № 150816 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 07.09.2021

У PLANTER GEO шипы вверх, как проклеивать?

Чаще просто поверх по шипам. Иногда прокладывают между, в этом случае нужно прокатать нахлест максимально сильно.

Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке