



Исх. № 135499 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 15.09.2020

Как смонтировать клиновидную теплоизоляцию?

Инструкция по монтажу клиновидной теплоизоляции из материалов:

- Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ [CARBON PROF SLOPE](#)
- Минераловатные плиты [ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН](#)
- Плиты из пенополиизоцианурата [LOGICPIR CXM/CXM SLOPE](#)

приведена во вложении к статье.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке