



Исх. № 148102 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 23.06.2023

Как правильно выполнять дюбелирование при монтаже теплоизоляционного слоя в СФТК?

Дюбелирование выполняется следующим образом.

- Сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10–15 мм больше длины анкеровки.
- В отверстие с усилием «от руки» вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты.
- Забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердечник.
- Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя.
- Тарельчатый диск дюбеля не требуется отдельно замазывать перед выполнением базового слоя.

Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке