



Исх. № 148045 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 08.07.2021

Как передвигаться по смонтированной ПВХ кровле чтобы не повредить гидроизоляцию?

На кровле должны быть смонтированы защитные пешеходные дорожки в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке