



Исх. № 148124 - 21.04.2025/

Дата актуализации статьи: 14.09.2022

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

На небольшом участке отсутствует кровельный битумный ковер. Как произвести ремонт?

Необходимо провести следующие действия:

- огрунтовать Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 основание под кровельный ковер на дефектных участках кровли;
- выполнить устройство кровельного ковра в один слой из наплавляемого битумного материала Линокром РЕМ. Новый кровельный материал должен быть заведен на существующий ковер не менее, чем на 150 мм.

Более подробно с технологией производства работ по обслуживанию кровли можно ознакомиться пройдя [по ссылке](#).

Автор статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке