



Исх. № 130371 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 07.05.2020

Что делать, если лепестки фасадной плитки HAUBERK не приклеились?

Для дополнительной подклейки лепестков рекомендуется применять Мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 Фиксер в картриджах 310 мл.

Мастику надо наносить тонким валиком 3-5 мм на клеевые полосы фасадной плитки.

При нанесении мастику втирать слоем толщиной не более 1 мм при помощи шпателя. Избыток мастики может вытечь из-под лепестка.



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке